Tekmand 控台如何连接 Tekmand 3D

Tekmand 控台与 Tekmand 3D 连接步骤:

在电脑上安装 Tekmand OnPC 3.6.3.3 以上版本(可在 <u>www.tekmand.com</u>下载),然后打开 Tekmand 3D,检查主窗口左上角 Tekmand 3D 的 IP,确保 IP 地址是正确的与控台在同一网段, 如 192.168.4.xxx (IP 地址是电脑的 IP, 如有修改需重启 Tekmand 3D)。

重启 Tekmand 3D,检查 IP 是否正确,如无修改 IP 跳过此步骤,如图:



注: Tekmand onPC 包含了 Tekmand 3D 安装包。

Tekmand 控台配置:

1、点击 Setup -> Tekmand 网络控制 -> 建立工作组,如图:

Tekmand网络控制								主控	×	
工作组				工作站						
编号		名称		IP	状态	名称	版本	类型	速度	
		Unconnected	19	2.168.4.28	主控	DESKTOP-143P	Q20 3.6.3.2	OnPC(Windows 8)	1000	
6	69									
11	11 10									
26	26 69									
30	fanyufeng									
ID :			11					192168428	- 15	
名称:			10					DESKTOP-143PQ20		
				优先级:		I#				
CEIPSt: 000		0.0.0		邀请:		● 周用 ◎ 禁止				
加入工作组	38LI (F	8		释放工	作組	邀请工作站	断开工作站			

2、点击 Setup -> Tekmand 输出配置 -> 3D, 点击添加 -> 选择 3D 服务器,在工作组成员栏 点击"是", IP 栏呈现绿色,表示控台与 Tekmand 3D 已连接,如图:





3、打开"模拟舞台"窗口,打开"选项"窗口,在"显示"窗口的"舞台模式"切换 IP,如图:

4、3D 舞台窗口切换成真实舞台,3D 正常连接如图:



注意: 控台与 Tekmand 3D 的版本号要保持一致,并且控台与 Tekmand 3D 要在同一局域网。