远程控制连接方式及使用说明

1、远程控制设备连接方法:



重要提示:路由器的网段必须要和控台的一致(路由器 IP 默认是 192.168.1.1),路由器接线是 LAN(1,2,3,4)口。手机端要下载远程控制 APP,然后加入该局域网即可实现远程控制。

具体步骤如下:

1、控台的网口1连接路由器的LAN口;

2、手机登入 APP 应用商店,搜索 Tekmand 然后点击下载;

3、打开控台的设置菜单 控制台/全局设置/远程登录,然后把'启用' 激活;

4、打开手机搜索并连接路由器 WiFi, 然后打开下载好的 Tekmand 应 用程序,这时 APP 里会显示控台的 IP 地址列表(如下图所示左边是 ios 系统右边是 Android 系统), 点击对应控台的 IP, 然后输入账号和密 码登录。

10:02		🗢 🗩
Cor	nsoles	i
192.168.4.22:DELL		>
192.168.4.38:DESKT0	DP-HT51CID	>
192.168.4.29:DESKT0	DP-143PQ20	>
192.168.4.90:FINEAR	T-FYF	>
192.168.4.213:tekmar	nd	>
192.168.4.23:cy-PC		>
192.168.4.215:Tekmand >		>
192.168.4.40:User-P0	2	>
172.16.1.1:Tekmand		>
192.168.4.203:Tekma	nd	>

